

このたびは本製品をご購入いただき、まことにありがとうご ざいます。この取扱説明書には、製品を安全に正しくご使用 いただくための必要事項が記載されております。本製品を使 用した装置の設計、保守を担当される方は、必ずお読みになり、 理解したうえでご使用ください。いつもお手元においてご活 用ください。

ご注文・ご使用に際しては、下記URLより「ご注文・ご使用 に際してのご承諾事項」を必ずお読みください。

https://www.azbil.com/jp/product/factory/order.html



• Windows10 と Windows 8.1

- Windowsの [スタート]ボタン→[設定]→[システム]
 →[バージョン情報](または[詳細情報])の順に選択 してください。
- [デバイスの仕様]で、[システムの種類]を確認して ください。

Windows7

- [スタート]ボタンアイコンの[スタート]ボタンを選 択し、[コンピューター]を右クリックして、[プロパ ティ]を選択してください。
- [システム]で、システムの種類を確認してください。

■ アップデータによる形 SLP-DC3Jのインス トール

- インストールは次の手順で行ってください。
- ① ダウンロードした圧縮ファイルを解凍してください。
- ≫ [UpdateSLPDC3J.msi]と [UpdateSLPDC3J(64bit). msi]ファイルが解凍されます。
- ② OSが32ビットの場合は[UpdateSLPDC3J.msi]を、64 ビットの場合は[UpdateSLPDC3J(64bit).msi]をダブ ルクリックしてください。



≫セットアップ画面が表示されます。

③ インストーラの指示に従い[次へ(N)]ボタンをクリックしてください。



- ≫インストールの途中で[ライセンス条項]画面が表示 されます。
- ④ 内容を確認のうえ、条項に同意いただける場合は[同意 する(A)]を選択し[次へ(N)]ボタンをクリックしてく ださい。
 - もし、同意いただけない場合には[キャンセル]ボタン をクリックしてください。インストールを中断します。

🛃 SLP-DC3J		-		×
ライセンス条項				
ライセンス条項をお読みください らじ次へ」をクリックしてください。	。。以下の条件に同意される場合は その他の場合は[キャンセル]をク	:[同意する]マ りックしてくた	ミクリックし さい。	てか
【重要】 本ソフトウェアをインスト は、以下の『ソフトウェア 「同意する」をクリックし のインストールが完了した います)間の使用許諾契約 ていただきます。	ールする場合には、お客様(以 のご使用条件』をお読み頂き、 てください。使用条件に承諾い 時点で、お客様とアズビル株式 (以下「本契約」といいます)	下「甲」と 承諾される [」] ただき本ソ: 会社(以下 が成立した ³	いいます) 易合は、 フトウェア 「乙」とい ものとさせ	2
ご同意いただけない場合は トールは中止されます。	、「同意しない」をクリックし	てください。	インス	~
○ 同意しない(<u>D</u>)	● 同意する(A)			
	キャンセル く見	尾る(<u>B</u>))次へ(<u>N</u>)>

⑤ 必要であればインストール先のフォルダを変更してく ださい。

妃 SLP-DC3J	-		×
インストール フォルダの選択			
インストーラは次のフォルダへ SLP-DC3J をインストールします。			
このフォルダにインストールするにはD次へ]をクリックしてください。別の ルするには、アドレスを入力するか【参照】をクリックしてください。	フォル	ダミインフ	र१
フォルダ(E):			
C¥Program Files (x86)¥SLP¥SLPDC3J¥		参照(<u>R</u>)	
	デ	ィスク領域	ŧ(<u>D</u>)
キャンセル < 戻る(B)		次へ()	<u>n)</u> >

⑥ インストールの準備が完了しました。[次へ(N)]ボタン をクリックしてください。

≫インストールを開始します。



- ⑦ ここで、[ユーザアカウント制御] 画面が表示されます。
 [はい] ボタンをクリックしてください。
 ≫ インストールを続行します。
- ⑧ インストールが完了したら[閉じる(C)]ボタンをク リックしてウィンドウを閉じてください。

🛃 SLP-DC3J			-		\times
インストールが完了しま	た。				
SLP-DC3J は正しくインストールさ	れました。				
終了するには、 [閉じる]をクリック	してください。				
	キャンセル	< 戻る(<u>B</u>)		閉じる(()

圖参考

 SLP-DC3Jがインストールされていない環境で、 アップデータによるインストールは実行できません。

